Specifications

Oclip 2 Series USER MANUAL

Light Sources		Mode	Oclip 2 Pro / Oclip 2 Pro Premium	Oclip 2 Pro	Oclip 2 Ultra	Oclip 2 Ultra Premium
LED	Turbo		405–25 / 90 lm / 1 h / 5 cd	405–25 / 90 lm / 1 h / 5 cd	405–25 / 90 lm / 1 h / 5 cd	405–25 / 90 lm / 1 h / 5 cd
	Pure Red	High	530–100 / 200 lm / 1 h / 6 cd	530–100 / 200 lm / 1 h / 6 cd	530–100 / 200 lm / 1 h / 6 cd	530–100 / 200 lm / 1 h / 6 cd
	Pure Red	Low	270 / 90 lm / 60 h / 6 cd	270 / 90 lm / 60 h / 6 cd	270 / 90 lm / 60 h / 6 cd	270 / 90 lm / 60 h / 6 cd
	Pure Red	Medium	300–100 lm / 60 h / 5 cd	300–100 lm / 60 h / 5 cd	300–100 lm / 60 h / 5 cd	300–100 lm / 60 h / 5 cd
	Pure Red	High	90 lm / 3 h 20 m	90 lm / 3 h 20 m	90 lm / 3 h 20 m	90 lm / 3 h 20 m
	Pure Red	Low	100 lm / 3 h 20 m	100 lm / 3 h 20 m	100 lm / 3 h 20 m	100 lm / 3 h 20 m
	White Light Video	Low	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h
	Pure Red	Low	10 lm / 25 h	10 lm / 25 h	10 lm / 25 h	10 lm / 25 h
	Pure Red	Moonlight	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h	1 lm / 144 h
	Pure Red	Strobe	13 Hz@400 lm / 50 min	13 Hz@400 lm / 50 min	13 Hz@400 lm / 50 min	13 Hz@400 lm / 50 min
	Pure Red	Beacon	0.33 Hz@400 lm / 22 h	0.33 Hz@400 lm / 22 h	0.33 Hz@400 lm / 22 h	0.33 Hz@400 lm / 22 h
	R/UV Red Light Modes	High	40 lm / 4 h	40 lm / 3 h	40 lm / 3 h	40 lm / 3 h
		Flashing	4 lm / 27 h	4 lm / 22 h	4 lm / 22 h	4 lm / 22 h
		High	1 lm@120 / 1 h	1 lm@120 / 1 h	1 lm@120 / 1 h	1 lm@120 / 1 h
		Low	800 mW – 300 mW / 1 h	800 mW – 300 mW / 1 h	800 mW – 300 mW / 1 h	800 mW – 300 mW / 1 h
	R/UV Blue Light Modes	Low	300 mW / 140 m	300 mW / 140 m	300 mW / 140 m	300 mW / 140 m

Battery Information	Oclip 2 Pro	Oclip 2 Pro Premium	Oclip 2 Ultra	Oclip 2 Ultra Premium
Battery Capacity	600 mAh	Light: 600 mAh / Charging Dock: 1,000 mAh	600 mAh	Light: 600 mAh / Charging Dock: 1,000 mAh
Battery Voltage	3.7 V			
Battery Energy	2.22 Wh	Light: 2.22 Wh / Charging Dock: 3.7 Wh	2.22 Wh	Light: 2.22 Wh / Charging Dock: 3.7 Wh
Charging Methods	USB-C / Charging Dock / MOC*			
Light Full Charge Time	1 h 30 min via USB-C / 1 h 45 min via Charging Dock		1 h 15 min via MOC	
Charging Dock Full Charge Time	/	1 h 20 min via USB-C		1 h 20 min via USB-C
Oclip Power*	300 mW / 140 m			

Oclip 2 Pro Premium and Oclip 2 Ultra Premium include a Charging Dock, which doubles the light's total runtime when fully charged.
*** The MOC Charging Cable is an optional accessory.**

Operating Instructions

Function	Operations	Oclip 2 Pro	Oclip 2 Pro Premium	Oclip 2 Ultra	Oclip 2 Ultra Premium
Dual-Axis Directional System	115° Tilt	Tilt the light head up to 115° to adjust the vertical beam angle	●	●	●
	360° Rotation	Rotate the clip 360° to direct the light where needed	●	●	●
LED	ON/OFF	Single press side button	●	●	●
	Turbo	When off, press and hold side button until light turns on to enter Moonlight Mode	●	●	●
	Turbo	Double-press side button	●	●	●
	Strobe	When off, triple-press side button	●	●	●
	Beacon	When on, triple-press side button	●	●	●
	Change Brightness	When on, press and hold side button	●	●	●
Mode Selection (Rotate the Selector)	ON/OFF	Single press side button	●	●	●
	Change Brightness	When on, press and hold side button	●	●	●
	R/UV Red Light Mode / R/UV Blue Light Mode	When Red Light or UV Light is on, double-press side button to switch between Red Light and UV Light	●	●	●
	ON/OFF	When off, double-press side button	●	●	●
	R/UV UV Light Mode	When on, single press side button	●	●	●
	Change Brightness	When on, press and hold side button	●	●	●
	Lockout	When off, press and hold side button (~2 s)	●	●	●
Locked Mode	Unlock	When locked, press and hold side button (~2 s)	●	●	●
	Activate	Flip light head to activate OCDoClip	●	●	●
OCDoClip®	Enable (Disable by default)	When Red Light is on, double-press and hold side button	●	●	●

Rechargeable batteries may cause damage or injuries sustained from using the product incorrectly, not only with the warnings in this manual. This includes, but is not limited to, using the product without the recommended lockout mode.

EXCLUSION CLAUSE
OLIGHT shall not be liable for damage or injuries sustained from using the product incorrectly, not only with the warnings in this manual. This includes, but is not limited to, using the product without the recommended lockout mode.

CONTENTS

CN (简体中文) 01
FI (Finnish) 03
(SV) Swedish 05
(NL) Nederlands 07
(PL) Jezyk Polski 09
(DE) Deutsch 11
(ES) Español 13
(JP) 日本語 15
(KR) 한국어 17
(FR) Français 27
(IT) Italiano 30

Scan the QR code to visit **www.olight.com** for more.

DANGER
• Do not disassemble the product.
• Do not throw the product into the fire; it may cause the batteries to burn or even explode, causing unpredictable disasters.

CAUTION
• Do not look directly at the light source or shine it into your eyes, as this may cause temporary blindness or permanent damage to your eyes.
• Do not obstruct the lens, or else the light may overheat the flight may cause the object to burn.
• Do not place, charge, or use this light in a car or other environment where the temperature may exceed 60 °C.
• Do not immerse the product in water or other liquids, as it will damage the product.
• Do not place the light in a dusty environment, as dust may cause the switch to short and cause functional failure.
• The clip is magnetic. Metal powder adhering to the surface may affect the magnetic effect. Please clean it immediately.

NOTICE
• ON: one x USB-C charging cable, an OLIGHT MOC Charging Cable, or the dedicated Charging Dock to charge the product to avoid damage.
• Configure the product completely before storing it for a long period.
• If the product is carried or transported, please lock it.
• When the charging port is not in use, keep the dust cover closed to prevent dust or foreign objects from entering.
• If you have an ACD or pacemaker, avoid close or prolonged contact with this product to prevent possible interference.
• The switch is a magnetically sensitive component, and proximity to strong magnets may affect its functionality.
• Do not activate Turbo mode multiple times in succession to avoid surface overheating.

WARNING
• Do not put a hot light into any type of fabric bag or tumble-plastic container.
• Non-port toys.
• During charging, the white light is limited to Low and Medium modes, and the UV light is limited to Low mode only.
• An environment below 0°C (32°F), the white light is limited to Low and Medium modes, and the UV light is limited to Low mode only.
• The product cannot be charged in environments below 0°C or above 45°C. The red indicator will flash rapidly as the charging mode.
• In 0°C to 10°C conditions, the white light Turbo will be unavailable.

中文版

操作说明
Oclip 2 简介：产品出厂时为出厂模式，首次使用前请先完成激活。
Oclip 2 Pro 用户：请先完成激活。
注光和聚光模式下的操作：
开启/关闭：单击侧按键。
月光模：关机状态下，长按侧按键直至灯光开始亮起。
脉冲：双击侧按键。
爆闪模式：关机状态下，三击侧按键。
信标闪烁模式：开机状态下，三击侧按键。
改变亮度：开机状态下，长按侧按键。
红光模式下的操作：
开机/关闭：单击侧按键。
改变模式：开机状态下，长按侧按键。
模式切换(OCDoClip 2 Ultra版)：
红光/UV切换：开机状态下，双击侧按键进行模式切换。
UV光模式下的操作(OCDoClip 2 Ultra版)：
开机/关闭：单击侧按键。
改变亮度：开机状态下，长按侧按键。
锁定模式：
锁定：长按侧按键直至灯光开始闪烁。
解锁：长按侧按键直至灯光开始闪烁。
开启/关闭OCDoClip(OCDoClip 2 Ultra版)：
激活：将灯头从底座翻转。
启用/禁用：红光模式下，双击并长按侧按键。

危险
• 请勿拆解产品。
• 请勿把产品丢进火堆，可能会引起电池起火甚至爆炸，造成不可预测的灾害。

警告
• 请勿直视光源或照射眼睛，可导致暂时或永久性失明。
• 请勿遮挡镜头，否则灯光可能会过热导致物品起火。
• 请勿在汽车或其他温度可能超过60°C的环境中放置、充电或使用。
• 请勿将产品浸入水中或其他液体，否则会损坏产品。
• 请不要把产品放置在灰尘环境，灰尘可能会导致开关短路，从而导致功能失效。
• 夹子为磁性，吸附在表面的金属粉末会影响磁力，请及时清理。

提示
• 开启：将产品充电，长按侧按键直至灯光开始亮起。
• 月光模式下，长按侧按键直至灯光开始亮起。
• 请勿长期将产品放置在高温环境下。
• 请勿将产品放置在汽车或其他温度可能超过60°C的环境中。
• 请勿将产品浸入水中或其他液体，否则会损坏产品。
• 请勿将产品放置在灰尘环境，灰尘可能会导致开关短路，从而导致功能失效。
• 夹子为磁性，吸附在表面的金属粉末会影响磁力，请及时清理。

警告
• 请勿将产品放置在可燃物品或塑料容器内。
• 非玩具。
• 充电时，白光模式仅限低亮度和中亮度，紫外线模式仅限低亮度。
• 当环境温度低于0°C（32°F），白光模式仅限低亮度和中亮度，紫外线模式仅限低亮度。
• 当环境温度低于0°C或高于45°C时，产品无法充电，红灯将快闪。
• 在温度为0°C至10°C之间时，白光Turbo模式不可用。

(SV) Swedish

ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER
PRODUKTANTECKNING: Produkten levereras i läsläge. Ladda produkten helt för första användningen för att aktiva aktivera.
VIL AV LJUSLÄGE: Vid viljeläges för att välja ljusläge.
FUNKTIONER I FLYGE FLOOD- OCH SPOT-LÄGENA
PÅ/AV: Tryck en gång på sidoknappen.
MOONLIGHT: När lampan är av/avslut hålles du sidoknappen intryckt till lampan blinkar i Moonlight-läget.
TURBO: Tryck på sidoknappen.
STROBE: Håll lampan av/avslut tryckt en tre gånger på sidoknappen.
SIGNALLUS: När lampan är av/slut tryckt du tre gånger på sidoknappen.
ÄNDRA LJUSSTYRKA: När lampan är av/slut hålles du sidoknappen intryckt.
FUNKTIONER I RÖDLJUSLÄGET:
PÅ/AV: Tryck en gång på sidoknappen.
PÅ/AV: När lampan är tänd hålles du sidoknappen intryckt.
LÅGSVÄLING (ENDAST OCLIP 2 ULTRA):
VÄLJING MELLAN ROTT LJUS OCH UV-LJUS: När vitt ljus eller UV-ljus är tänt tryckar du två gånger på sidoknappen för att växla mellan vitt ljus och UV-ljus.
FUNKTIONER I UV-LJUSLÄGET (ENDAST OCLIP 2 ULTRA):
PÅ/AV: När lampan är tänd tryckar du två gånger på sidoknappen för att växla mellan vitt ljus och UV-ljus.
ÄNDRA LJUSSTYRKA: När lampan är tänd hålles du sidoknappen intryckt.

NOTERA
• Ansluta endast en USB-C-laddningskabel, en OLIGHT MOC-laddningskabel eller den avsedda laddningsdockan för att undvika produktskador och att den inte slocknar.
• Batteriet ska vara fullladdat innan produkten förvaras i ett långt tidsperspektiv.
• Vid transportering av ett lås produkten av säkrings fås filtrering samt när den inte är i bruk.
• Om du har en implanterad cardioverter-defibrillator (ICD) eller pacemaker ska du undvika nära och långvarig kontakt med denna produkt för att förhindra eventuella störningar.
• Strömmen är en magnetisk känslig komponent, och närhet till starka magneter kan påverka dess funktion.
• Aktivera inte snabbtänd läge gånger i följd för att undvika att yta blir för varm.

VARNING
• Läg inte den varma produkten i en tygpåse, tygpåse eller plastbehållare som kan vrida runt.
• Produkten är inte en leksak för barn.
• Under under 2 C kan vitt ljus endast tillåtas i låg eller medelstörk ljusstyrka.
• Under temperaturer som är lägre under 0 °C eller över 45 °C och den röda indikatorlampan kommer att blinka snabbt som en påminnelse.
• Vid temperaturer från 0 °C till 10 °C är Turbo-läget för vitt ljus inte tillgängligt.

UTSLUTNINGSKLAUSUL
OLIGHT ansvarar inte för skador eller personskador som uppstår när produkten används i strid med varningarna i denna bruksanvisning. Detta omfattar bland annat användning av produkten utan det rekommenderade låsläget.

(NL) Nederlands

GEBRUIKSINSTRUCTIES
PRODUCTACTIVERING: Het product wordt geleverd in de verpakkingsmodus. Laad het product vóór het eerste gebruik volledig op om de activering te voltooien.
LICHTBRON SELECTEREN: Draai de keuzeschakelaar om de lichtbron van uw voorkeur te selecteren.
BEDIENING IN DE FLUDD- EN SPOT-MODUS:
AAN/UIT: Druk eenmaal op de zijknop.
MOONLIGHT: Houd wanneer de lamp uit is de zijknop ingedrukt totdat de lamp in de Moonlight-modus knipoogt.
TURBO: Druk beeenmaal op de zijknop.
STROBE: Houden de wanneer de lamp uit is driemaal op de zijknop.
BAKENMODUS: Druk wanneer de lamp aan is driemaal op de zijknop.
ONDERSCHEIDSMELDSIGN: Houd wanneer de lamp aan is de zijknop ingedrukt.
HELDERHEID AANPASSEN: Houd wanneer de lamp aan is de zijknop ingedrukt.
BEDIENING IN RODE LICHT (ALLEEN OCLIP 2 ULTRA):
SCHAKELEN TUSSEN ROOD LICHT EN UV-LICHT: Wanneer rood licht of UV-licht is ingeschakeld, druk u tweemaal op de zijknop om tussen rood licht en UV-licht te schakelen.
BEDIENING IN UV-LICHTMODUS (ALLEEN OCLIP 2 ULTRA):
AAN/UIT: Druk wanneer de lamp uit is tweemaal op de zijknop om deze in te schakelen. Druk wanneer de lamp aan is eenmaal op de zijknop om deze uit te schakelen.
HELDERHEID INSTELLEN: Houd wanneer de lamp aan is de zijknop ingedrukt.
OCDOCLIPBEVEILIGINGSMODUS:
VERGRENDELEN: Houd wanneer de lamp uit is de zijknop langer dan 2 seconden ingedrukt.
ONTGRENDELEN: Houd wanneer de lamp is vergrendeld de zijknop langer dan 2 seconden ingedrukt.
OCLIPBEVEILIGINGSMODUS INSCHAKELEN: Wanneer rood licht of UV-licht is ingeschakeld, druk u tweemaal op de zijknop en houdt u de knop bij de tweede druk ingedrukt om OCDoClip® in of uit te schakelen.

HOGEVIER
• Houd het product niet uit elkaar.
• Gebruik het product niet voor, anders kan de batterij verbranden of zelfs exploderen, met onvoorspelbare rampen tot gevolg.

WAARSCHUWING
• Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron en schijn niet in de ogen. Dit kan tijdelijke blindheid veroorzaken en in ernstige gevallen blijvende schade.
• Dek de lichtstraling niet af, anders kan de lampkop oververhitten en de lampkop kan ook ontbrandbaar worden.
• Bewaar het product niet in een auto of op een vergelijkbare plaats waar de temperatuur hoger dan 60 °C kan worden.
• Dompel het product niet onder in water of een andere vloeistof, omdat dit het product zal beschadigen.
• Plaats de lamp niet in een stuffige omgeving, aangezien stof in de schakelaar kan kortsluiting veroorzaken en storingen kan veroorzaken.
• Omdat de clip magnetisch is, kan metaalstof dat aan het oppervlak blijft kleven de magnetische kwaliteiten kunnen verminderen. Verwijder het onmiddellijk.

VERWIJDERING
• Gebruik uitsluitend een USB-C-oplaadkabel, een OLIGHT MOC-oplaadkabel of het daarvoor bestemde oplaadstation om

(PL) Jezyk Polski

INSTRUKCJA OBSŁUGI
AKTYWACJA PRODUKTU: Produkt jest dostarczany w trybie bibaqdy. Przed pierwszym użyciem naładuj produkt do pełna, aby zakończyć aktywację.
WYBÓR ŹRÓDŁA ŚWIATŁA: Obróć pokrętło wyboru, aby wybrać żródło światła.
OBSŁUGA TRYBÓW PUKE I FLOOD:
WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz przycisk boczny.
MOONLIGHT: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny, aż światło zacznie migać w trybie Moonlight.
TURBO: Naciśnij dwukrotnie przycisk boczny.
STROBE: Gdy światło jest wyłączone, naciśnij trzykrotnie przycisk boczny.
TRYB SYGNALIZACYJNY: Gdy światło jest włączone, naciśnij trzykrotnie przycisk boczny.
ZMIANA JASNOŚCI: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.
OBSŁUGA TRYBU CZERWONEGO ŚWIATŁA:
WŁ./WYŁ.: Naciśnij raz przycisk boczny.
ZMIANA TRYBU: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.
PRZEŁĄCZANIE TRYBÓW (TYLKO OCLIP 2 ULTRA):
PRZEŁĄCZANIE ŚWIATŁA CZERWONEGO/UV: Gdy włączone jest światło czerwone lub światło UV, naciśnij dwukrotnie przycisk boczny, aby przełączyć między światłem czerwonym i UV.
OBSŁUGA TRYBU ŚWIATŁA UV (TYLKO OCLIP 2 ULTRA):
WŁ./WYŁ.: Gdy światło jest włączone, naciśnij dwukrotnie przycisk boczny, aby włączyć. Gdy światło jest włączone, naciśnij raz przycisk boczny, aby je wyłączyć.
ZMIANA JASNOŚCI: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny.
TRYB BLOKADY:
ZAMYKANIE: Gdy światło jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez ok. 2 sekundy.
ODBLOKOWANIE: Gdy urządzenie jest zablokowane, naciśnij i przytrzymaj przycisk boczny przez ok. 2 sekundy.
OBSŁUGA OCLIPTAŁ (TYLKO OCLIP 2 ULTRA):
AKTYWACJA: Obróć lampę o 115° w górę, aby ustawić pionowy kąt wiązki światła.
BEDIENING REMOTE FLITLICHT UND FOKUSSERTEUERUNG:
EIN/AUS: Siehe/schalte einmal drücken.
MOONLIGHT: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten, bis sich das Licht im Moonlight Modus verschaltet.
TURBO: Den Seitenschalter doppelt drücken.
STROBE: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter 3x drücken.
Beacon: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter 3x drücken.
HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten.
BEDIENING ROTES LICHT:
EIN/AUS: Den Seitenschalter einmal drücken.
WECHSEL ZWISCHEN ROTEM LICHT UND UV-LICHT: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter doppelt drücken, um zwischen rotem Licht und UV-Licht zu wechseln.
BEDIENUNG DES UV-LICHT (NUR OCLIP 2 ULTRA):
EIN/AUS: Zum Einschalten im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter zweimal drücken. Zum Ausschalten im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter einmal drücken.
HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten.
GESPERRTER MODUS:
SPERREN: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter OCDoClip® gedrückt halten.
ENTSPERREN: Im gesperrten Modus den Seitenschalter länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
AKTIVIERUNG DES BEDIENERS (NUR OCLIP 2 ULTRA):
AKTIVIERUNG: Lampenkopf aufklappen, um OCDoClip® zu aktivieren.
AUSSCHALTEN DES BEDIENERS: Im eingeschalteten roten Licht den Seitenschalter doppelt drücken und beim zweiten Mal gedrückt halten, um OCDoClip zu aktivieren oder zu deaktivieren.

(DE) Deutsch

BEDIENUNGSANLEITUNG
PRODUKTAKTIVIERUNG: Das Produkt wird im geparkten Modus ausgeliefert. Das Produkt vor der ersten Verwendung vollständig aufladen, um es zu entsperren.
LICHTQUELLENAUSWAHL: Das Auswählrad drehen, um eine Lichtquelle auszuwählen.
BEDIENUNG BEIMEN FLITLICHT UND FOKUSSERTEUERUNG:
EIN/AUS: Seitenschalter einmal drücken.
MOONLIGHT: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten, bis sich das Licht im Moonlight Modus verschaltet.
TURBO: Den Seitenschalter doppelt drücken.
STROBE: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter 3x drücken.
Beacon: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter 3x drücken.
HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten.
BEDIENING ROTES LICHT:
EIN/AUS: Den Seitenschalter einmal drücken.
WECHSEL ZWISCHEN ROTEM LICHT UND UV-LICHT: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter doppelt drücken, um zwischen rotem Licht und UV-Licht zu wechseln.
BEDIENUNG DES UV-LICHT (NUR OCLIP 2 ULTRA):
EIN/AUS: Zum Einschalten im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter zweimal drücken. Zum Ausschalten im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter einmal drücken.
HELLIGKEIT ÄNDERN: Im eingeschalteten Zustand den Seitenschalter gedrückt halten.
GESPERRTER MODUS:
SPERREN: Im ausgeschalteten Zustand den Seitenschalter OCDoClip® gedrückt halten.
ENTSPERREN: Im gesperrten Modus den Seitenschalter länger als 2 Sekunden gedrückt halten.
AUSSCHALTEN DES BEDIENERS (NUR OCLIP 2 ULTRA):
AUSSCHALTEN: Lampenkopf aufklappen, um OCDoClip® zu aktivieren.
AUSSCHALTEN DES BEDIENERS: Im eingeschalteten roten Licht den Seitenschalter doppelt drücken und beim zweiten Mal gedrückt halten, um OCDoClip zu aktivieren oder zu deaktivieren.

(ES) Español

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO
ACTIVACIÓN DEL PRODUCTO: El producto se envía en modo bloqueo. Cárgalo completamente antes de su primer uso para finalizar su activación.
SELECCIÓN DE FUENTE LUMINOSA:
Gira el selector de modo para elegir la fuente luminosa deseada.
FUNCIONAMIENTO MODO ILUMINACIÓN DIFUSA/ESTÉ E ILUMINACIÓN CONCENTRADA
Encendido/Apagado: Pulse una sola vez el botón lateral.
Modo Luz nocturna: Estando apagado, mantenga pulsado el botón lateral hasta que la luz nocturna se encienda.
Modo Turbo: Pulse dos veces rápidamente el botón lateral.
Modo estroboscópico: Estando apagado, pulse tres veces rápidamente el botón lateral.
Modo balizas: Estando encendido, pulse tres veces rápidamente el botón lateral.
Modo SOS: Estando encendido, mantenga pulsado el botón lateral.
FUNCIONAMIENTO MODO LUZ ROJA
Encendido/Apagado: Pulse una sola vez el botón lateral.
Cambiar de modo: Estando encendido, mantenga pulsado el botón lateral.
CAMBIO DE MODOS (Solo para el modelo OCLIP 2 ULTRA):
Alternancia Luz Roja / Luz UV:
Cuando la luz roja o la luz UV están encendidas, pulse dos veces rápidamente el botón lateral para alternar entre la luz roja y la luz UV.
FUNCIONAMIENTO MODO LUZ UV (Solo para el modelo OCLIP 2 ULTRA)
Encendido/Apagado: Pulse dos veces rápidamente el botón lateral para encenderlo. Estando encendido, pulse una vez el botón lateral para apagarlo.
Ajuste de brillo: Estando encendido, mantenga pulsado el botón lateral.
AMÍGO
• Utilice únicamente un cable de carga USB-C, un cable de carga MOC original de OLIGHT o la base de carga dedicada para cargar el producto y así evitar dañarlo.
• La batería debe estar completamente cargada antes de un almacenamiento prolongado.
• Se recomienda bloquear el producto durante periodos prolongados de inactividad, al llevarlo consigo o durante su transporte.
• Mantenga la cabeza apartada cuando cuando el puerto de carga no esté en uso para evitar que el polvo y otras materias extrañas entren en el puerto de carga.
• Si tiene un desfibrilador cardioversor implantable (DCI) o un marcapasos, evite el contacto cercano o prolongado con este producto para prevenir posibles interferencias.
• El interruptor es un componente magnético a los campos magnéticos y la proximidad a imanes fuertes puede afectar su funcionamiento.
• No active el modo Turbo varias veces seguidas para evitar que la superficie alcance una temperatura elevada.
NOTA
• No introduzca el producto caliente en una mochila, bolsa de tela o recipiente de plástico que pueda derretirse.
• Los niños no deben usar el producto.
• En entornos por debajo de 0 °C (32 °F), la luz blanca se limita a ajustes de bajo y medio, y la luz UV se limita a ajustes de bajo.
• No se puede cargar en entornos por debajo de 0 °C o por encima de 45 °C. El indicador rojo parpadeará rápidamente como recordatorio.
• En condiciones de 0–10 °C, el Turbo de luz blanca no estará disponible.

CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN
OLIGHT no es responsable de los daños o lesiones derivados del uso del producto contrario a las advertencias de este manual. Incluido, entre otros, el uso del producto sin activar el modo de bloqueo recomendado.

(JP) 日本語

取扱説明書
Ocloip2 の紹介：出荷時は、ロックアウトモードに設定されています。初めてご使用する前に、Ocloip2を充電して有効化してください。
光源の選択：ロックダイヤルを回して光源を選択してください。
フラッドライト／スポットライトモードの操作：
点灯／消灯：右側のボタンを1回押します。
ムーンライトモード：消灯時、ムーンライトモードで点灯するまで右側のボタンを長押しします。
ターボモード：右側のボタンを素早く2回押します。
ストロボモード：消灯時、右側のボタンを素早く3回押します。
ビーコンモード：点灯時、右側のボタンを素早く3回押します。
明るさの変更：点灯時、右側のボタンを長押しします。
赤色光モードの操作：
点灯／消灯：右側のボタンを1回押します。
モードの切替：右側のボタンを長押しします。
モード切替（Ocloip 2 Ultra版）：
赤色ライト／UVライトの切替：赤色ライトまたはUVライトが点灯中に、右側のボタンを素早く2回押すと、赤色ライトとUVライトを切替えます。
UV光モード（Ocloip 2 Ultra版）の操作：
点灯／消灯：消灯時は右側のボタンを素早く2回押して点灯します。点灯時に右側のボタンを1回押すと消灯します。
明るさの変更：点灯時に右側のボタンを長押しします。
ロックアウトモードの操作：
ロック：消灯時、右側のボタンを長押しします。
アンロック：ロックされている状態で右側のボタンを長押しします。
OcloipBoot（ブートロック）の操作（Ocloip 2 Ultra版）：
有効／無効の切替：赤色ライトが点灯中に右側のボタンを長押しします。
有効／無効の切替：無効状態で使用する前に、OcloipBoot が有効化されていることを確認してください。
ヒント
• 充電ポートにほこりや手の汚れが残ると、ショートの原因となり、誤作動を起こす恐れがあります。OcloipBoot が有効、無効状態で使用する。
• 磁石は、ほこりなどの異物が入りやすいです。ご使用前にクリーニングしてください。
• 磁石は強い磁力のため、ペースメーカーなどの医療機器に影響を及ぼす恐れがあります。ご使用前に医師にご相談ください。
• 磁石は、スイッチ部品に影響を及ぼす恐れがあります。
• 連続で高温になるまで、ターボモードを連続で使用しないでください。
• 本製品は防水仕様ではありません。水中で使用しないでください。
• 本製品は、ほこりが多い環境で使用しないでください。
• 本製品は、ほこりが多い環境で使用しないでください。
• 本製品は、ほこりが多い環境